ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДУ И РЕСТАВРАЦИИ ПРОФИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ WESEN
(из полиолефинового микропористого композита)

Уважаемый владелец террасы WESEN!

Вы выбрали инновационное микропористое полиолефиновое покрытие, которое обладает уникальными свойствами: абсолютной влагостойкостью, антистатическим эффектом и термопластичной памятью.
Доска WESEN не требует ежегодной покраски, пропитки маслом или герметизации. Однако, как и любой премиальный отделочный материал, она требует соблюдения простых правил эксплуатации для сохранения своего безупречного вида на протяжении всего срока эксплуатации (25 лет).

1. ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА: ПОЧЕМУ WESEN ЛЕГКО МЫТЬ?

Эффект Anti-Dust (Антистатик): В состав WESEN введен молекулярный антистатик. Доска не накапливает статическое электричество, поэтому уличная пыль и песок не «прилипают» к поверхности, а легко сдуваются ветром или смываются дождем.
Абсолютная гидрофобность (0,1%): Вода не проникает в поры. Грязь не въедается в структуру, а остается на поверхности, что позволяет легко удалять ее без агрессивной химии.
Отсутствие органики: В доске нет древесины, поэтому она не является питательной средой для плесени и грибка внутри материала.

2. РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД (ЕЖЕДНЕВНО / ЕЖЕНЕДЕЛЬНО)

Для поддержания первозданного вида достаточно базовых процедур:
Сухая уборка: Используйте мягкую метлу (из щетины или микрофибры) или садовый пылесос для удаления песка, листьев и мусора.
Влажная уборка: Обильно полейте террасу водой из садового шланга. Благодаря эффекту «лотоса» и антистатику, большая часть грязи смоется сама.
Мытье: Если требуется более тщательная очистка, используйте теплую воду и мягкую нейлоновую щетку или швабру из микрофибры.
Моющие средства: Применяйте нейтральные бытовые моющие средства (средства для мытья посуды, универсальные гели для пластиковых поверхностей).

3. УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ЛОКАЛЬНАЯ ОЧИСТКА)

Полиолефиновая матрица WESEN химически инертна, но пятна (особенно красящие пигменты) рекомендуется удалять как можно скорее, пока они не высохли под солнцем.

⚠ ВАЖНО: Никогда не используйте агрессивные растворители (см. раздел «ЗАПРЕЩЕНО»).

Тип загрязнения	Рекомендуемое средство для очистки	Метод применения
Грязь, пыль, пыльца	Теплая вода + мягкая щетка	Смыть, при необходимости потереть нейлоновой щеткой.
Жир, масла, соусы (BBQ)	Обезжириватель, средство для мытья посуды	Нанести, оставить на 5-10 минут, смыть горячей водой.
Вино, ягоды, сок	Кислородный отбеливатель или спец. средство для ДПК	Нанести пену, слегка потереть, смыть водой через 15 мин.
Кофе, чай	Раствор уксуса (9%) или лимонная кислота	Нанести, смыть большим количеством воды.
Следы от резины (обувь, колеса)	Ластик или WD-40 (с последующим смыванием мылом)	Аккуратно потереть, промыть мыльным раствором.
Ржавчина (от мебели)	Специализированный удалитель ржавчины (на основе щавелевой кислоты)	Нанести согласно инструкции производителя, смыть.

4. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УБОРКА СНЕГА

Доска WESEN обладает абсолютной морозостойкостью (до -50°C) и не боится перепадов температур, однако поверхность требует бережного отношения.

Чем убирать снег:

- используйте ТОЛЬКО пластиковые или резиновые скребки и лопаты без металлических кромок.

Чего делать НЕЛЬЗЯ:

- категорически запрещено сбивать наледь металлическими ломами, пешнями или лопатами с металлическими зубьями. Это приведет к царапанию защитного слоя.

Антигололедные реагенты: Полиолефин WESEN не коррозирует и не разрушается от солей (хлорида кальция, натрия). Вы можете использовать стандартные реагенты для борьбы со льдом.

Рекомендация: После схода снега и наступления теплой погоды просто смойте остатки реагентов водой из шланга, чтобы избежать появления белесого налета от кристаллов соли.

5. УНИКАЛЬНАЯ ФИШКА WESEN: РЕСТАВРАЦИЯ ЦАРАПИН (ТЕРМОПАМЯТЬ)

Благодаря упругой полиолефиновой корке, мелкие и средние царапины (от когтей животных, передвинутой мебели, упавших веток) можно удалить самостоятельно без замены доски.

Инструкция по термической реставрации:

Очистите место царапины от грязи и пыли.

Возьмите строительный фен (бытовой фен не подойдет из-за низкой температуры).
Нагрейте поврежденный участок на расстоянии 10-15 см от поверхности. Двигайте феном плавно, не задерживаясь на одном месте, чтобы избежать перегрева. Температура поверхности должна достичь 100-120°C (полимер станет податливым).
Приглаживание: Аккуратно «пригладьте» размягченный полимер жесткой нейлоновой щеткой или специальным валиком вдоль направления текстуры.
Остывание: Дайте месту остыть естественным путем. Микропористая структура «схлопнется», и царапина станет малозаметной, слившись с заводской текстурой.

6. МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КЕРХЕР)

Использование аппаратов высокого давления (АВД) ДОПУСКАЕТСЯ, но с соблюдением строгих правил:

Используйте веерную насадку (угол распыления не менее 15-20 градусов).
Держите сопло на расстоянии не менее 25-30 см от поверхности.
Двигайтесь вдоль волокон текстуры.

⚠ ***КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО*** использовать насадку «игла» (точечная струя). Она способна «вскрыть» микропористый слой и повредить 3D-рельеф.

7. ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ (АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ)

Следующие действия приводят к необратимому повреждению полиолефиновой матрицы и снимают гарантийные обязательства:

- Использование растворителей: Ацетон, толуол, ксилол, растворители красок (646, 650), нитроразбавители, концентрированные кислоты. Они вызывают необратимое размягчение и химическое изменение цвета полимера.

- Прямой огонь и экстремальный нагрев: Установка раскаленных углей, мангалов, костровых чаш непосредственно на доску. Полиолефин плавится при локальном нагреве свыше 140°C.

- Эффект «Линзы»: Оставление на террасе стеклянных бутылок, прозрачных шаров или очков на солнце. Они могут сфокусировать солнечные лучи и проплавить микропоры на поверхности.

- Абразивный инструмент: Металлические щетки, наждачная бумага, жесткие металлические скребки.

- Продольный распил доски: Распил доски вдоль (риппинг) вскрывает микропористое ядро, что приводит к накоплению грязи и потере гарантии на этот элемент.

8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ (ПРОФИЛАКТИКА)

Мебель:

- на ножки тяжелой садовой мебели (столы, кресла, цветочные кадки) обязательно наклейте широкие войлочные или тефлоновые накладки;
- не передвигайте мебель волоком.

Зоны Барбекю:

- под стационарные грили и мангалы обязательно укладывайте термостойкие резиновые или полимерные защитные коврики.

Коврики:
используйте коврики из синтетических волокон на входах.

Внимание: коврики на резиновой основе (из натуральной или синтетической резины) могут оставлять несмываемые желтые/коричневые следы из-за химической реакции каучука с полиолефином на солнце. Используйте только коврики на ПВХ-основе.

9. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПЕРВИЧНАЯ АДАПТАЦИЯ (WEATHERING)

В течение первых 60-90 дней после монтажа под воздействием ультрафиолета и осадков происходит естественный процесс стабилизации поверхностного слоя и выхода молекул антистатика на поверхность.

В этот период цвет доски может незначительно осветлеть (на 10-15%).

Это не является браком и не означает выцветание! Это нормальный технологический процесс, после которого цвет «запирается» УФ-стабилизаторами и остается неизменным на протяжении всех 25 лет эксплуатации.

Соблюдение данной инструкции гарантирует Вам долгие годы безупречного вида, безопасности и комфорта на Вашей террасе WESEN.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, реставрацией или гарантийным обслуживанием, обращайтесь к вашему дилеру или в службу технической поддержки производителя.

WESEN. Инженерная легкость. Вечная прочность.